

Cadena de transmisión ► Ajuste de la tensión de la cadena de transmisión

Comprobación del desgaste de la cadena de transmisión

Si la tensión o juego de la cadena de transmisión fuese excesiva cuando mueva el eje trasero hasta el límite más lejano del ajuste, la cadena de transmisión estará desgastada y tendrá que cambiarse.

Cadena transmisión de reemplazo:

DID420AD-104RB

KMC420JB-104

Si fuera necesario haga sustituir la cadena de transmisión en su concesionario.

Extracción y limpieza de la cadena de transmisión

Cuando se ensucie la cadena de transmisión, ésta deberá desmontarse y limpiarse antes de lubricarla.

1. Con el motor apagado, quite cuidadosamente la presilla de retención del eslabón maestro con un par de alicates. No doble ni retuerza la presilla. Quite el eslabón maestro. Extraiga la cadena de transmisión de la motocicleta.

