

Sostituzione dei pneumatici

I pneumatici in dotazione alla motocicletta sono stati progettati in base alle prestazioni della motocicletta e forniscono la migliore combinazione di maneggio, frenata, durezza e confort.

ATTENZIONE

L'installazione di pneumatici impropri sulla motocicletta può influire sul maneggio e la stabilità. Può causare un incidente in cui potete essere seriamente feriti o uccisi.

Usare sempre pneumatici delle dimensioni e del tipo consigliati in questo manuale.

I pneumatici consigliati per la motocicletta sono:

Anteriore: 70/100 – 17M/C 40P
DUNLOP
TT900F

Posteriore: 80/90 – 17M/C 50P
DUNLOP
TT900AG

Tipo: pneumatico a carcassa diagonale, con camera d'aria

Quando si sostituisce un pneumatico, usarne uno equivalente all'originale e assicurarsi che la ruota sia bilanciata dopo che il nuovo pneumatico è stato installato.

Ricordare inoltre di sostituire la camera d'aria ogni volta che si sostituisce il pneumatico. Una camera d'aria vecchia è probabilmente stirata e potrebbe fallire se installata in un pneumatico nuovo.