

### **Motore ingolfato**

Se il motore non si avvia dopo diversi tentativi, può essersi ingolfato.

〈Usare il pulsante di avviamento〉

1. Aprire al massimo il comando del gas.
2. Premere il pulsante di avviamento per 5 secondi.
3. Seguire la normale procedura di avviamento.

Se il motore si avvia con un minimo irregolare, aprire leggermente il comando del gas.

Se il motore non si avvia, attendere 10 secondi quindi eseguire di nuovo le operazioni di cui ai punti 1–3.

〈Usare il pedale di avviamento〉

1. Portare l'interruttore di accensione su OFF.
2. Aprire completamente l'acceleratore e far girare più volte il motore con l'avviamento a pedale.
3. Portare l'interruttore di accensione su ON.
4. Seguire la normale procedura di avviamento. Se il motore si avvia con un minimo irregolare, aprire leggermente l'acceleratore.

Se il motore non si avvia, attendere 10 secondi quindi eseguire di nuovo le operazioni di cui ai punti 1–4.

### **Esclusione ignizione**

La motocicletta è stata progettata in modo da ferma automaticamente il motore e la pompa carburante se la motocicletta si capovolge (un sensore di inclinazione esclude il sistema ignizione). Prima di riavviare il motore, è necessario regolare l'interruttore di ignizione su OFF e quindi di nuovo su ON.