

## **Commutateur du phare**

Les circuits électriques pour le phare et pour le feu arrière sont allumés par le commutateur du phare (1), et en le mettant sur ON le commutateur commande (2), du phare peut être utilisé.

## **Inverseur code-phare**

L'inverseur du phare (2) a trois positions: "P", "L", et "H".

P : Feu de position de stationnement et feu arrière, allumés.

L : Feu de croisement et feu arrière, allumés.

H : Feu de route et feu arrière, allumés.

## **Commande d'avertisseur.**

Exercer une pression sur le bouton d'avertisseur (3) pour assurer le fonctionnement de l'avertisseur sonore.

---

## **Scheinwerferschalter**

Die Stromkreise für den Scheinwerfer und die Schlußleuchte werden aktiviert, so daß der Scheinwerfer-Abblendschalter (2) verwendet werden kann.

### **Scheinwerfer-Abblendschalter**

Der Scheinwerfer-Abblendschalter (2) hat drei Stellungen: "P", "L" und "H".

P: Standlicht und Schlußleuchte eingeschaltet.

L: Abblendlicht und Schlußleuchte eingeschaltet.

H: Fernlicht und Schlußleuchte eingeschaltet.

## **Hupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (3) drücken, ertönt die Hupe.