

Entretien du filtre à air

1. Démontez les couvercles du filtre à air (1) en dévissant l'écrou borgne (2).
2. Démontez l'élément du filtre à air (3) en desserrant l'écrou fixant l'élément (4).
3. Nettoyez l'élément (3) en le frappant légèrement et en passant la brosse, ensuite, dirigez l'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur pour le nettoyer.

Reinigen des Luftfilters

1. Entfernen Sie die Luftfilterdeckel (1), indem Sie die Hutmutter (2) abschrauben.
2. Entfernen Sie den Luftfiltereinsatz (3), indem Sie die Filtereinsatz-Befestigungsmutter (4) abschrauben.
3. Reinigen Sie den Filtereinsatz (3) durch Abklopfen, leichtes Abbürsten mit einer weichen Bürste und anschließendes Ausblasen von innen her mit einer Luftleitung.