

### Einbauhinweise:

- Das Ausbauverfahren umgekehrt anwenden.
- Die folgenden Muttern und Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen:  
Anzugsmoment der Achsmutter:  
90 N·m (9,0 kg·m)  
Drehmoment der Bremsankerstangenmutter:  
22 N·m (2,2 kg·m)
- Bremse (Seite 15) und Antriebskette (Seite 61) einstellen.
- Die Bremse mehrmals betätigen und nach dem Loslassen prüfen, ob sich das Rad unbehindert dreht.

### **▲ WARNUNG**

- \* Falls Sie zum Einbauen keinen Drehmomentschlüssel zur Verfügung haben, lassen Sie den Einbau möglichst bald von Ihrem HONDA-Vertragshändler überprüfen. Falscher Einbau kann die Bremsleistung verschlechtern.

### **VORSICHT**

- \* Gebrauchte Splinte sind stets durch neue zu ersetzen.