

Réglage du commutateur du feu stop

Vérifier régulièrement le fonctionnement du commutateur de feu stop (1) se trouvant sur le côté droit derrière le moteur.

Pour régler, faire tourner l'écrou de réglage (2) dans le sens (B) si le contacteur fonctionne avec du retard et dans le sens (A) s'il fonctionne avec de l'avance.

Einstellung des Bremslichtschalters

Die Funktion des sich rechts hinter dem Motor befindlichen Bremslichtschalters (1) regelmäßig überprüfen. Zum Einstellen die Einstellmutter (2) in Richtung (B) drehen, wenn der Schalter zu spät anspricht, und in Richtung (A), wenn der Schalter zu früh anspricht.