

## INDICE

SEURIDAD CON LA MOTOCICLETA ....	8	Operación del acelerador .....	92
Reglas de seguridad en la conducción .....	8	Ajuste del carburador .....	94
Aparato de protección .....	12	Ajuste del embrague .....	96
Modificaciones .....	12	Cadena de transmisión .....	98
Carga y accesorios .....	14	Freno delantero .....	106
Neumáticos .....	24	Freno trasero .....	110
Suspensión .....	36	Inspección de las suspensiones	
EQUIPOS Y CONTROLES .....	39	delantera y trasera .....	114
COMBUSTIBLE Y ACEITE .....	58	Desmontaje de la rueda delantera .....	116
INSPECCION ANTES DE LA		Desmontaje de la rueda trasera .....	120
PUESTA EN MARCHA .....	64	Mantenimiento de la batería .....	122
ARRANQUE DEL MOTOR .....	68	Reemplazo de fusibles .....	126
RODAJE .....	72	Ajuste del interruptor de la luz de freno..	132
CONDUCCION .....	74	Equipo de herramientas .....	134
MANTENIMIENTO .....	76	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO .....	137
Aceite para motor .....	76	ESPECIFICACIONES .....	138
Bujía .....	82	DIAGRAMA DE ALAMBRADO .....	139
Luz de válvulas .....	84		
Ajuste de la cadena de levas .....	88		
Filtro de aire .....	90		