

CB400F

MAINTENANCE SCHEDULE

The maintenance schedule is based upon average riding conditions. Machines subjected to severe use, or ridden in unusually dusty areas, require more frequent servicing.

1) INITIAL SERVICE PERIOD
Perform at every indicated month or mileage interval, whichever occurs first.

2) REGULAR SERVICE PERIOD
Perform at every indicated month or mileage interval, whichever occurs first.

3) ENGINE OIL - Check and replace if necessary.

4) OIL FILTER ELEMENT - Replace.

5) OIL FILTER SCREEN - Clean.

6) SPARK PLUG - Clean and adjust gap or replace if necessary.

7) CONTACT POINTS AND IGNITION TIMING - Clean, check, and adjust or replace if necessary.

8) VALVE TAPPET CLEARANCE - Check, and adjust if necessary.

9) CAM CHAIN TENSION - Adjust.

10) PAPER AIR FILTER ELEMENT - Clean.

11) CARBURETOR - Check, and adjust if necessary.

12) THROTTLE OPERATION - Inspect cable. Check, and adjust if necessary.

13) FUEL FILTER SCREEN - Clean.

14) FUEL LINES - Check.

15) CLUTCH - Check operation, and adjust if necessary.

16) DRIVE CHAIN - Check, lubricate, and adjust if necessary.

17) BRAKE FLUID LEVEL - Check and add fluid if necessary.

18) BRAKE FLUID - Replace.

19) BRAKE SHOES/PADS - Inspect, and replace if worn.

20) BRAKE CONTROL LINKAGE - Check linkage, and adjust free play if necessary.

21) WHEEL RIMS AND SPOKES - Check. Tighten spokes and true wheels, if necessary.

22) FRONT FORK OIL - Check and refill.

23) FRONT AND REAR SUSPENSION - Check operation.

24) REAR FORK BUSHING - Grease, check for excessive looseness.

25) STEERING HEAD BEARINGS - Adjust.

26) BATTERY - Check electrolyte level, and add if necessary.

27) LIGHTING EQUIPMENT - Check and adjust if necessary.

28) ALL NUTS, BOLTS, AND OTHER FASTENERS - Check security and tighten if necessary.

29) SIDE STAND - Check installation, operation, deformation, damage and wear.

30) Service more frequently if operated in dusty areas.

31) Items marked (*) should be serviced by an authorized Honda dealer, unless the owner has proper tools and is mechanically proficient. Other maintenance items are simple to perform and may be serviced by the owner.

** Initial service period: 300 km (200 miles)

*** Initial service period: 2,500 km (1,500 miles)

Item	Interval			
	1 month 1,000 km	3 months 2,500 km	6 months 5,000 km	12 months 10,000 km
1)	●	●	●	●
2)	●	●	●	●
3)	●	○	○	○
4)	●	○	○	○
5)	●	○	○	○
6)	●	○	○	○
* 7)	●	○	○	○
* 8)	●	○	○	○
* 9)	●	○	○	○
10) 31)	●	○	○	○
* 11)	●	○	○	○
12)	●	○	○	○
* 13)	●	○	○	○
14)	●	○	○	○
* 15)	●	○	○	○
16)	**	○	○	○
17)	●	○	○	○
* 18)	24 months or 20,000 km (12,000 miles)			
* 19)	○	○	○	○
20)	●	○	○	○
* 21)	○	○	○	○
22)	○	○	○	○
* 23)	***	○	○	○
24)	●	○	○	○
25)	○	○	○	○
* 26)	○	○	○	○
27)	●	○	○	○
28)	●	○	○	○
29)	●	○	○	○
* 30)	○	○	○	○

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El programa de mantenimiento está basado en condiciones de marcha normal. Las motocicletas sujetas a usos más severos o las que funcionan en las regiones polvorientas requieren trabajos de mantenimiento más frecuentes.

1) INTERVALO DEL SERVICIO SUCESIVO.
Realizarlo en cada uno de los intervalos de tiempo o de kilometraje que se indican.

2) SERVICIO PERIÓDICO.
Realizarlo en cada uno de los intervalos de tiempo o de kilometraje que se indican.

3) ACEITE DE MOTOR - Comprobar y reemplazar si es necesario.

4) ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE - Reemplazar.

5) MALLA DEL FILTRO DE ACEITE - Limpiar.

6) BUJÍA DE ENCENDIDO - Limpiar y ajustar el claro o reemplazar si es necesario.

7) PUNTOS DE CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENCENDIDO - Limpiar, verificar y ajustar si es necesario.

8) LUZ DE TAPAJET DE VALVULA - Verificar, y ajustar, si es necesario.

9) TENSION DE LA CADENA DE LEVAS - Ajustar.

10) ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE EN PAPEL - Limpiar.

11) CARBURADOR - Verificar y ajustar si es necesario.

12) FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR - Inspeccionar el cable. Verificar y ajustar el juego.

13) MALLA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE - Limpiar.

14) FILTRO DE COMBUSTIBLE - Verificar.

15) MARCHAQUE - Verificar el buen funcionamiento y ajustar si es necesario.

16) CADENA DE TRANSMISION - Verificar, lubricar y ajustar, si es necesario.

17) NIVEL DEL FLUIDO DE FRENO - Verificar y agregar el fluido, si es necesario.

18) FLUIDO DE FRENO - Reemplazar.

19) JAPITAS/COJINES DEL FRENO - Inspeccionar el estado de los frenos y la presión y verificar la articulación y ajustar el juego si es necesario.

20) ARTICULACION DE MANO DEL FRENO - Verificar la articulación y ajustar el juego si es necesario.

21) LLANTA DE RUEDAS Y RAYOS - Verificar. Apriete los rayos y rectificar las ruedas, si es necesario.

22) NEUMATICOS - Inspeccionar y verificar la presión de los neumáticos.

23) ACEITE DE HORQUILLA DELANTERA - Desmar y rellenar.

24) SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA - Verificar el buen funcionamiento.

25) CASQUILLO DE HORQUILLA TRASERA - Inspeccionar, verificar la lubricación y agregar aceite, si es necesario.

26) BATERIA - Verificar el nivel del electrolito y agregar el agua, si es necesario.

27) EQUIPO DE ILUMINACION - Verificar y ajustar si es necesario.

28) FUNDOS LOS PERNAQS, TUERCAS, Y OTROS FUNDOS - Verificar la seguridad y apriete si es necesario.

29) ESTANTE - Comprobar la instalación, funcionamiento, deformación, daños y el desgaste.

30) Limpiar más frecuentemente si funciona en las regiones polvorientas.

Los ítemos marcados con (*) deberá repararse por el Agente autorizado de la HONDA a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que sea mecánicamente competente. Otros ítemos de mantenimiento son fáciles de realizar y podrán efectuarse por parte del propietario.

** Intervalo del servicio inicial: 300 km.

*** Intervalo del servicio inicial: 2,500 km.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Ce programme d'entretien est basé sur des conditions de conduite moyennes. Les motos soumises à une utilisation rude ou conduite dans des régions exceptionnellement poussiéreuses exigent un entretien plus fréquent.

1) PERIODE INITIALE D'UTILISATION.
Effectuer à chaque intervalle de temps ou de kilométrage qui est indiqué.

2) ENTRETIEN REGULIER.
Effectuer à chaque intervalle de temps ou de kilométrage qui est indiqué.

3) HUILE DE MOTEUR - Vérifier et remplacer si nécessaire.

4) ÉLÉMENT FILTRE À HUILE - Remplacer.

5) TAMIS FILTRE À HUILE - Nettoyer.

6) BOUGIES - Nettoyer, ajuster l'écart ou remplacez si nécessaire.

7) VIS PLATINESS ET ALLUMAGE - Nettoyer, vérifier et régler si nécessaire.

8) JEU DE SOUPAPE - Vérifier et ajuster si nécessaire.

9) TENSION CHAÎNE À CAMES - Ajuster.

10) ÉLÉMENT PAPIER FILTRE À AIR - Nettoyer.

11) CARBURATEUR - Vérifier, régler si nécessaire et ajuster le jeu libre.

12) FONCTION DES GAZ - Vérifier l'état des câbles et ajuster si nécessaire.

13) BENZINIELENER - Vérifier et ajuster si nécessaire.

14) COJINETS D'ESSIEU - Vérifier et ajuster si nécessaire.

15) EMPLOYAGE - Fonction contrôler et, si nécessaire, régler.

16) CHAÎNE DE TRANSMISSION - Vérifier l'état, lubrifier et régler si nécessaire.

17) NIVEAU FLUIDE DE FREIN - Vérifier et ajuster le niveau si nécessaire.

18) FREIN - Vérifier l'état.

19) PASTILLES/MARCHOSES DE FREINS - Vérifier et remplacer en cas d'usure.

20) TIMONNERIE DE COMMANDE DES FREINS - Vérifier l'état de la limonerie et ajuster le jeu libre si nécessaire.

21) JANTES ET RAYONS DE ROUES - Vérifier. Serrer les rayons et les rouls si nécessaire.

22) NEUMATIQUES - Vérifier l'état des pneus si la pression est insuffisante et vérifier la articulation et faire le plein.

23) HUILE DE FOURCHE AVANT - Vidanger et faire le plein.

24) SUSPENSION AVANT ET ARRIERE - Contrôler le fonctionnement.

25) MANCHONNAGE DE FOURCHE ARRIERE - Graisser et vérifier qu'il n'y a pas de jeu excessif.

26) ROULEMENTS TETE DE FOURCHE - Ajuster.

27) BATTERIE - Vérifier le niveau d'électrolyte et ajuster de l'eau si nécessaire.

28) ÉCLAIRAGE - Vérifier et ajuster si nécessaire.

29) ECROUS, BOULONS ET AUTRES FIXATIONS - Vérifier aux fins de sécurité et serrer si nécessaire.

30) FONDOS DES COJINES - Vérifier l'installation, la sécurité et lubrifier si nécessaire.

31) Entretien plus fréquent si utilisé dans des régions poussiéreuses.

Les articles indiqués avec (*) doivent être effectués par un concessionnaire Honda ou un spécialiste autorisé lorsque le propriétaire ne possède pas les outils appropriés et n'est pas qualifié pour effectuer ces travaux. Les autres travaux d'entretien sont assez simples pour être effectués par le propriétaire.

** Période initiale d'utilisation: 300 km.

*** Période initiale d'utilisation: 2,500 km.

WARTUNGSTABELLE

Diese Wartungstabelle beruht auf durchschnittliche Fahrbedingungen. Falls das Motorrad einer besonders harten Beanspruchung ausgesetzt wird oder in übermäßig staubigen Gelände gefahren wird, so sind die nachfolgend vermerkten Wartungsintervalle dementsprechend zu verlängern.

1) ANFANGLICHES WARTUNGSDINTERVALL.
Ausführen zu jedem angegebenen Zeitintervall oder Kilometerintervall.

2) REGELMÄSSIGES WARTUNGSDINTERVALL.
Ausführen zu jedem angegebenen Zeitintervall oder Kilometerintervall.

3) MOTORÖL - Prüfen und gegebenenfalls erneuern.

4) ÖLFILTELEMENT - Ersetzen.

5) ÖLFILTELENETZ - Reinigen.

6) ZÜNDKERZEN - Reinigen und gegebenenfalls Elektrodenabstand einstellen oder Zündkerze auswechseln.

7) VISBRECHERKONTAKTE UND ZÜNDELEKTRODE - Einstellen und überprüfen, gegebenenfalls einstellen oder ersetzen.

8) VERSTÄRKUNGSEINSTELLUNG - Ventilspiel überprüfen und gegebenenfalls ausgleichen.

9) KOCKENWELLENKETTE - Spannung überprüfen und einstellen.

10) PAPIEREINSAZ DES LUFTFILTERS - Reinigen.

11) PAPIEREINSAZ DES LUFTFILTERS - Reinigen.

12) FUNKTION DES GASZUGES - Gasbasi überprüfen und Spiel einstellen.

13) BENZINLEITER - Prüfen und gegebenenfalls einstellen.

14) BENZINLEITER - Prüfen.

15) EMPLOYAGE - Funktion kontrollieren und falls erforderlich einstellen.

16) ANTRIEBSKETTE - Überprüfen, schmieren und gegebenenfalls Spannung einstellen.

17) BREMSFLÜSSIGKEITSPERIVALL - Überprüfen und gegebenenfalls nachfüllen.

18) BREMSFLÜSSIGKEIT - Auswechseln.

19) BREMSBELÄGE/BREMSBACKEN - Auf Verschleiss hin überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.

20) BREMSGESTÄNDE - Gestänge überprüfen und gegebenenfalls freies Spiel einstellen.

21) RADPELGEN UND SPEICHEN - Überprüfen und falls erforderlich Speichen spannen und Räder ausrichten.

22) REIFEN - Auf Verschleiss überprüfen und Radfondack kontrollieren.

23) DER VORDERRADGABEL - Ölwechsel durchführen.

24) VORDERRAD- UND HINTERRADAUFGHANGUNG - Funktion kontrollieren.

25) HINTERRADGABELBUCHSEN - Einfeilen und auf übermäßiges Spiel überprüfen.

26) LENKER - Lagerung und kontrollieren und gegebenenfalls BATTERIE - Elektrolyt nachfüllen und gegebenenfalls einstellen.

27) BATTERIE - Elektrolyt nachfüllen und gegebenenfalls einstellen.

28) BELEUCHTUNGS-ARMATUREN - Überprüfen und gegebenenfalls austauschen.

29) SAMTLICHE MUTTERN, SCHRAUBEN UND SONSTIGE BEFESTIGUNGSTEILE - Auf freien Sitz überprüfen und gegebenenfalls festziehen.

30) SIETENSTÄNDER - Überprüfen Sie Einbau, Funktion, Verstellung, Beschädigung und gegebenenfalls austauschen.

31) Fahrsp. Beschädigung durch Staubpartikel gefahren wird, so ist das Wartungsintervall entsprechend zu verlängern.

Die mit einem Sternchen (*) markierten Wartungsarbeiten sollen von einem bevollmächtigten Honda-Handler durchgeführt werden, insofern der Besitzer nicht über die erforderlichen Werkzeuge oder technische Erfahrung verfügt. Die restlichen Wartungsarbeiten sind einfach auszuführen und können vom Fahrer selbst durchgeführt werden.

** Ausgabiges Wartungsintervall: 300 km

*** Ausgabiges Wartungsintervall: 2,500 km