

Ref.	Descrição	Função
1	Luz indicadora das Sinaleiras (amarela)	Acende intermitentemente quando as sinaleiras são ligadas.
2	Hodômetro, total	Indica o total de quilômetros percorridos pela motocicleta
3	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta.
4	Lâmpada indicadora de pressão do óleo (vermelha)	<p>Acende quando a pressão do óleo do motor estiver abaixo do normal. A lâmpada deverá acender quando o interruptor de ignição for colocado na posição ON e o motor estiver desligado. Deverá apagar assim que o motor entrar em funcionamento.</p> <p>ATENÇÃO * <i>Manter o motor em funcionamento com pressão de óleo insuficiente pode danificá-lo seriamente.</i></p>
5	Luz indicadora de farol Alto (azul)	Acende quando o farol tem fecho de luz alta.