

Recomendações sobre os Pneus

A pressão correta dos pneus proporciona uma melhor estabilidade, conforto ao dirigir e maior durabilidade. Verifique a pressão dos pneus frequentemente e ajuste, se necessário.

Pressão dos Pneus FRIOS kg/cm ² (PSI)	Piloto	Diant.: 1,75 (24) Tras.: 2,25 (32)
	Piloto passageiro	Diant.: 1,75 (24) Tras : 2,50 (36)
Medida dos Pneus	Diant.: Tras.:	3,60 S 19-4 PR 4,10 S 18-4 PR

Verifique se não há cortes nos pneus, pregos ou outros objetos encravados. Dirija-se a uma concessionária HONDA para reparar ou trocar pneus, câmaras de ar e para balancear as rodas.

CUIDADO

- * *Pneus com pressão incorreta sofrem um desgaste anormal além de afetarem a segurança. Pneus com pressão insuficiente podem deslizar ou até sair dos aros, danificando as válvulas das câmaras de ar.*
- * *Trafegar com pneus excessivamente gastos é perigoso pois a aderência pneu-solo diminui, prejudicando a tração e a dirigibilidade da motocicleta.*
- * *O uso de pneus com medidas diferentes das recomendadas pode afetar negativamente a dirigibilidade da motocicleta.*
- * *Troque os pneus assim que os sulcos de banda de rodagem atingirem o limite de uso.*

Profundidade mínima dos sulcos

dianteiro: 1,5 mm
traseiro: 2,0 mm