

## Partida e Funcionamento

### Inspeção antes do uso

#### CUIDADO

Se a inspeção antes do uso não for executada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.

#### CUIDADO

Inspecione sua motocicleta diariamente, antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo requerem apenas poucos minutos para serem verificados e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

1. Nível de óleo do motor - verifique e complete, se necessário (págs. 26-27). Observe se há vazamentos.
2. Nível de combustível - abasteça quando necessário (págs. 24-25). Verifique se há vazamentos.
3. Freios - verifique o funcionamento. Certifique-se que não há vazamentos de fluido. Ajuste a folga (pág. 58) necessário.

4. Pneus - verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (pág. 28).
5. Corrente de transmissão - verifique as condições de uso e a folga (pág. 62 a 64). Ajuste e lubrifique, se necessário.
6. Acelerador - verifique o funcionamento, posição do cabo e a folga da manopla. em todas as posições do guidão.
7. Sistema elétrico - verifique se o farol, lanterna traseira, luz de freio, sinaleiras, lâmpadas do painel e buzina funcionam corretamente.
8. Interruptor do motor -verifique o funcionamento (pág. 17).  
Corrija qualquer anormalidade antes de sair com a motocicleta. Consulte uma Concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema.