

## Manutenção

### Tabela de Manutenção

Esta tabela foi baseada nas condições normais de uso. Motocicletas submetidas a condições mais severas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada...km	Ref. Pag.	
Óleo do motor obs. 1	– Trocar	■	■	3000	48	
Elemento do filtro de óleo obs. 2	– Substituir	■	■	6000	49	*
Filtro de ar obs. 3	– Limpar		■	6000	53	
Velas de Ignição	– Limpar, ajustar ou trocar	■	■	3000	50	
Folga das válvulas	– Verificar e ajustar	■	■	3000	51	*
Carburadores	– Ajustar e sincronizar/Limpar	■	■	3000/6000	55	*
Funcionamento do afogador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	30	*
Funcionamento no acelerador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	54	*
Tensão da corrente de comando	– Ajustar	■	■	3000	52	
Balanceiros	– Ajustar	■	■	3000		*
Tanque e tubulações	– Verificar	■		6000	25	*
Filtro de combustível	– Limpar	■		6000		*