

Suspensão

Suspensão Dianteira

Verifique o funcionamento dos amortecedores dianteiros, acionando o freio dianteiro e forçando a suspensão para cima e para baixo várias vezes.

A ação da suspensão deve ser suave e não deve haver vazamentos de óleo. Qualquer irregularidade deve ser corrigida antes da condução da motocicleta. Verifique se todos os pontos de fixação da suspensão dianteira e do guidão estão fixos corretamente.

CUIDADO

** Se algum componente da suspensão apresentar desgaste ou estiver danificado, dirija-se a uma concessionária HONDA.*

Os componentes da suspensão estão diretamente relacionados com a segurança da motocicleta e as concessionárias HONDA estão qualificadas para executar os serviços de manutenção e reparos necessários.

** Não conduza a motocicleta com os componentes da suspensão e do sistema de direção soltos, gastos ou danificados, pois isto pode afetar a dirigibilidade.*

