



BOTÃO DE PARTIDA

O botão de partida (2) aciona o motor de partida. Quando você aperta o botão, é dada partida ao motor. O uso do botão é explicado na página 22.

INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA

Sua motocicleta está equipada com um interruptor de emergência. (1) Na posição "OFF", o circuito de ignição está aberto. O interruptor deve estar normalmente na posição "RUN". Não use este interruptor, exceto para caso de emergência.