



PARTIDA DO MOTOR

NOTA: O sistema elétrico foi projetado para impedir a partida elétrica quando a transmissão estiver engrenada, a menos que a embreagem esteja acionada. De qualquer modo recomenda-se que a transmissão seja colocada em ponto morto antes de dar partida ao motor.

CUIDADO: Os gases do escapamento contém monóxido de carbono venenoso. Nunca funcione o motor numa garagem fechada ou qualquer área sem ventilação.

1. Posicione a válvula de combustível em "ON".
2. Introduza a chave no interruptor de ignição e gire para posição "ON". O indicador de ponto morto (luz verde) e a luz de aviso da pressão do óleo devem acender.
3. Certifique-se que o interruptor de emergência esteja na posição "RUN".