



TROCA DO FUSÍVEL

O fusível principal (1) está localizado ao lado da bateria. Fusível especificado: 30 A.

A caixa do fusível (3) está localizada atrás da tampa lateral esquerda. Os fusíveis recomendados são de 15 A e 7 A.

Quando os fusíveis queimam com frequência, é porque há curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico. Neste caso, consulte um revendedor HONDA.

CUIDADO: Nunca use um fusível com especificações diferente das recomendadas na caixa de fusíveis e nunca use material condutor para substituir o fusível.

(1) Fusível principal. (3) Caixa de fusíveis. (2) Fusíveis de reserva.