

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada ... km	Ref. Pág.	
Rolamentos da coluna de direção	- Verificar e ajustar	?	?	6000	-	**
Nível do fluido do freio	obs. 4 - Verificar e completar	?	?	3000	64	*
Mangueira do freio	- Verificar	?	?	3000	66	
Pastilhas do freio	- Verificar o desgaste	?	?	3000	66	
Embreagem	- Verificar, ajustar e lubrificar	?	?	3000	62	*
Aros das rodas	- Verificar	?	?	3000		**
Pneus	- Verificar, calibrar	?	?	1000	30	
Corrente de transmissão	- Verificar, ajustar e lubrificar	?	?	1000	68	
Nível de solução da bateria	- Verificar e completar	?	?	1000	72	
Lâmpadas e equipamentos elétricos	- Verificar	?	?	3000	-	
Óleo da suspensão dianteira	- Substituir			12000	-	*
Suspensão traseira	- Engraxar		?	6000	-	**
Parafusos, porcas e fixações	- Verificar e reapertar	?	?	3000	-	*

Obs.: 1. Verifique diariamente o nível e complete, se necessário.

2. Efetuar a primeira troca com 500 km e a segunda aos 6000 km.
3. Sob condições de muita poeira, limpar com maior frequência.
4. Substituir o fluido do freio a cada 12 meses ou 12000 km.

\* Estes serviços deverão ser executados pelas concessionárias HONDA, a menos que o proprietário possua ferramentas especiais e seja mecânico qualificado.

\*\* Para sua segurança recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias HONDA.