

Tire Pressure	86
Stoplight Switch Adjustment	88
Tool Kit	90
SPECIFICATIONS	92
MAINTENANCE SCHEDULE	105
WIRING DIAGRAM	106

Desmontaje de la rueda trasera	82
Mantenimiento de la batería	84
Presión de llantas	86
Ajuste del interruptor de la luz de freno	88
Bolsa de herramientas	90
ESPECIFICACIONES	94
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	105
DIAGRAMA DE ALAMBRADO	106