

Plateau rupteurs

1. Enlever les carters de l'alternateur et des rupteurs.
2. Les contacts ① doivent être propres, les remplacer s'ils sont attaqués ou brûlés, puis régler l'écartement.
3. Faire tourner le rotor de l'alternateur dans le sens de l'aiguille d'une montre et vérifier l'écartement maximum de chaque rupteur à l'aide d'une jauge d'épaisseur. L'écartement standard est de 0,3 ~ 0,4 mm. Pour régler, desserrer les vis de blocage et déplacer le support.

Resserrer les vis une fois le réglage obtenu.

Unterbrecherkontakte

1. Deckel abnehmen.
2. Die Unterbrecherkontakte ① mit dem Finger öffnen und danach überprüfen. Sind sie verschmutzt und eingebrannt, müssen sie ausgewechselt und die Kondensatoren überprüft werden. Graue Verfärbung kann mittels der Kontaktfeile entfernt werden (vorsichtig). Danach mit Papier und Kontaktreinigungsmittel reinigen.