

5. Para ajustar los minutos, hay que pulsar la tecla RESET (2) hasta que aparecen los minutos deseados.

- Configuración rápida - pulsar y mantener presionado el botón RESET hasta que aparezca el minuto deseado.
- Al presionar una vez el botón, la hora avanza un minuto.
- Si se mantiene presionado el botón, la hora avanza con mayor velocidad.

Los minutos se ponen a “00” al llegar a “60” sin que las horas se modifiquen.

6. Para finalizar la regulación, presionar la tecla SEL (tipo E), mantener presionadas las teclas SEL y RESET durante más de dos segundos (excepto en el tipo E) o poner el interruptor de encendido en OFF.

La indicación deja automáticamente de emitir la señal intermitente y la regulación se anula si no se pulsa ninguna tecla durante más de 30 segundos.

Si se desconecta la batería, el reloj vuelve a mostrar 1:00.