

# **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE</b> .....	<b>9</b>
<b>BENZIN UND ÖL</b> .....	<b>45</b>
<b>ÜBERPRÜFUNG VOR DEM FAHREN</b> .....	<b>51</b>
<b>ANLASSEN DES MOTORS</b> .....	<b>55</b>
<b>EINFAHREN</b> .....	<b>59</b>
<b>FAHREN DES MOTORRADES</b> .....	<b>61</b>
<b>WARTUNG</b> .....	<b>63</b>
<b>Motoröl</b> .....	<b>63</b>
<b>Zündkerzen</b> .....	<b>71</b>
<b>Ventilspiel</b> .....	<b>75</b>
<b>Einstellen der Steuerkette</b> .....	<b>79</b>
<b>Reinigen des Luftfilters</b> .....	<b>81</b>
<b>Bedienung des Gasdrehgriffes</b> .....	<b>83</b>
<b>Einstellung des Vergasers</b> .....	<b>85</b>
<b>Einstellung der Kupplung</b> .....	<b>87</b>
<b>Antriebskette</b> .....	<b>91</b>
<b>Vorder- und Hinterradbremsen</b> .....	<b>99</b>
<b>Überprüfung der vorderen und hinteren Federung</b> .....	<b>103</b>
<b>Seitenständer</b> .....	<b>103</b>
<b>Ausbau des Vorderrades</b> .....	<b>105</b>
<b>Ausbau des Hinterrades</b> .....	<b>109</b>
<b>Pflege der Batterie</b> .....	<b>113</b>
<b>Auswechseln der Sicherung</b> .....	<b>115</b>
<b>Pflege der Reifen</b> .....	<b>117</b>
<b>Einstellung des Bremslichtschalters</b> .....	<b>127</b>
<b>Werkzeugsatz</b> .....	<b>129</b>
<b>WARTUNGSPLAN</b> .....	<b>133</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>134</b>
<b>SCHALTBILD</b> .....	<b>135</b>