

Nettoyage du filtre à air

1. Déposer le couvercle du filtre à air (2) en desserrant les écrous (1). Démonter l'élément (3).
2. Nettoyer l'élément en le secouant légèrement et en le brossant avec une brosse et, ensuite, en soufflant l'air comprimé sur la face interne.
3. Remonter le filtre à air et le couvercle.

Reinigen des Luftfilters

1. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel (2), indem Sie die Muttern (1) abschrauben. Entfernen Sie den Filtereinsatz (3).
2. Reinigen Sie den Einsatz durch Abklopfen, vorsichtiges Abbürsten mit einer weichen Bürste sowie durch Ausblasen von der Innenseite her.
3. Bringen Sie den Luftfilter und den Deckel wieder an.