

Führen Sie den Ölwechsel auf die folgende Weise durch. Lassen Sie das Öl ab, solange der Motor noch warm ist.

1. Den Öleinfülldeckel (1) und die Ölablaßschraube (4) abschrauben und Öl ablassen.
2. Den Ölfilter (6) mit einem Ölfilterschlüssel herausschrauben und das restliche Öl ablassen.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Einschrauben der Abblaßschraube, daß die Dichtungsscheibe (5) in gutem Zustand ist.

Anzugsmoment der Abblaßschraube: 35 N·m (3,5 kg·m)

Als volgt te werk voor het verversen van de olie. Tap de olie af terwijl de motor warm is.

1. Verwijder de olievuldop/peilstok (1) en de aftapstop (4), en tap de olie af.
2. Verwijder het oliefilter (5) met behulp van een oliefiltersleutel, en laat de resterende olie afvloeien. Gooi het oliefilter weg.
3. Controleer of de afdichtring (5) van de aftapplug niet versleten is en breng de plug weer aan.

antrekkoppel aftapstoppen: 35 N·m (3,5 kg·m)