

## Zündkerzen

Empfohlene Zündkerzen:

Standard:

DPR8EA-9 (NGK) oder

X24EPR-U9 (ND)

Für längere Fahrten mit hoher Geschwindigkeit:

DPR9EA-9 (NGK) oder

X27EPR-U9 (ND)

1. Den rechten und linken Wartungsdeckel (1) entfernen (Seite 77), um die Zündkerzen herauszuschrauben.
  2. Die Kerzenstecker von den Zündkerzen abziehen.
- 

## Bougies

Aanbevolen bougies:

Standaard:

DPR8EA-9 (NGK) of

X24EPR-U9 (ND)

Voor langdurig rijden met hoge snelheid:

DPR9EA-9 (NGK) of

X27EPR-U9 (ND)

1. Verwijder het rechter en linker onderhoudsdeksel (blz. 77) om de bougies te kunnen verwijderen.
2. Maak de bougiekappen los van de bougies.