

2. Falls der Einsteller bereits bis zum Ende seines Gewindes herausgedreht ist oder das korrekte Spiel nicht eingestellt werden kann, die Gegenmutter (3) lösen und den Seilzugeinsteller (4) vollkommen hineindreihen. Die Gegenmutter (3) festziehen und die Staubkappe wieder anbringen.
3. Die Gegenmutter (6) am unteren Ende des Kupplungszugs lösen. Die Einstellmutter (5) drehen, um das vorgeschriebene Spiel zu erhalten. Anschließend die Gegenmutter (6) wieder anziehen und die Einstellung überprüfen.

- (A) Spiel vergrößern
- (B) Spiel verringern

-
2. Als de schroefdraad van de stelbout tot op de grens versleten is of de juiste vrije speling niet kan worden verkregen, draai dan de borgmoer (3) los en schroef de stelbout (4) helemaal in. Trek de borgmoer (3) weer aan en trek de stofafdekking terug naar voren.
 3. Draai de borgmoer (6) op het ondereinde van de kabel los. Verdraai de stelbout (5) om de voorgeschreven vrije speling te verkrijgen. Trek de borgmoer (6) weer aan en controleer de vrije speling.

- (A) Vrije speling vermeerderen
- (B) Vrije speling verminderen