

<b>(Bez.-Nr.) Bezeichnung</b>	<b>Funktion</b>
(8) Leerlauf-Anzeigeleuchte (grün)	Leuchtet auf, wenn das Getriebe in den Leerlauf geschaltet ist.
(9) Rechte Blinker-Anzeigeleuchte (grün)	Blinkt bei Betätigung der rechten Blinkleuchte.
(10) Kühlmittel-Temperaturanzeiger	Zeigt die Kühlmitteltemperatur an (siehe Seite 12).
(11) Tageskilometerzähler	Zeigt die pro Fahrt zurückgelegten Kilometer an.
(12) Tageskilometerzähler Rückstellknopf	Stellt den Tageskilometerzähler auf Null (0) zurück. Knopf in die gezeigte Richtung drehen.
(13) Seitenständer-Anzeigeleuchte (orange)	Leuchtet auf, wenn der Seitenständer ausgeklappt wird. Vor dem Parken sicherstellen, daß der Seitenständer vollständig ausgeklappt ist. Die Leuchte zeigt nur an, daß die Seitenständer-Zündstromabschaltung (Seite 78) aktiviert ist.