

INTERRUPTEUR DE FEU DE POSITION

L'interrupteur de feu de position (1) se trouve en dessous de l'interrupteur de patrouille. Lorsque le contact est mis, cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre les phares et les feux de position.

(ON) Phares, feux de position et feux arrières allumés.

(P) Feux de position et feux arrières allumés.

(OFF).... Phares, feux de position et feux arrières éteints.

INTERRUPTEUR DE CODE

Le faisceau du phare (2) est réglé avec cet interrupteur lorsque le phare est allumé.

(Hi) Feux de route allumés.

(Lo) Code allumés.

Dans l'une ou l'autre position, les feux de position et les feux arrières restent allumés.

RELEUCHTUNGS-/POSITIONSLICHTSCHALTER

Der Beleuchtungs-/Positionslichtschalter befindet sich unter dem PatROLSCHALTER.

Scheinwerfer und Positionslicht können mit diesem Schalter ein- und eingeschaltet werden, wenn der Zündschalter auf "ON" (EIN) steht.

(ON) Scheinwerfer, Positionslicht und Rücklicht sind eingeschaltet (ON).

(P) Positionslicht und Rücklicht sind eingeschaltet (ON).

(OFF).... Scheinwerfer, Positionslicht und Rücklicht sind ausgeschaltet (OFF).

SCHEINWERFER-ABBLENDSCHALTER

Das Scheinwerferlicht (2) wird mit diesem Schalter umgeschaltet, wenn der Scheinwerfer eingeschaltet ist ("ON").

(Hi) Fernlicht ist eingeschaltet (ON).

(Lo) Abblendlicht ist eingeschaltet (ON).

In jeder dieser Positionen bleiben Positions- und Rücklicht eingeschaltet (ON).