

INTERRUPTEUR DE CLIGNOTEMENT DE LAMPE DE PATROUILLE

L'interrupteur de clignotement de lampe de patrouille (1) se trouve sur le bras de guidon droit.

(ON) Un relais est activé et la lampe de patrouille clignote lorsqu'on appuie sur l'interrupteur de clignotement de lampe de patrouille (voir page 10).

(OFF) ... Le relais de clignotement de lampe de patrouille s'ouvre lorsqu'on appuie à nouveau sur l'interrupteur de lampe de patrouille.

EINSATZWARNLICHT-BLINKERSCHALTER

Der Einsatzwarnlicht-Blinkerschalter (1) befindet sich am rechten Lenkergriff.

(ON)..... Ein Relais ist eingeschaltet, und das Einsatzwarnlicht blinkt nur, wenn der Einsatzwarnlicht-Blinkerschalter gedrückt wird (siehe Seite 11).

(OFF) ... Das Relais ist abgeschaltet, wenn der Einsatzwarnlicht-Blinkerschalter erneut gedrückt wird.