

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO ↓	LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)				página
			1,000 km (600 mi)	4,000 km (2,500 mi)	8,000 km (5,000 mi)	12,000 km (7,500 mi)	
	CADENA DE TRANSMISION	(NOTA 2)	Cada 1.000 km: I, L				74
	ELECTROLITO DE BATERIA		I	I	I		92
	DESCASTE DE ZAPATA DE FRENO		I	I	I		84
	SISTEMA DEL FRENO		I	I	I	I	80
*	INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENAIE		I	I	I		98
*	CONMUTADOR DEL FARO		I	I	I		—
	EMBRAGUE		I	I	I	I	72
	SOPORTE LATERAL		I	I	I		—
*	SUSPENSION		I	I	I		86
*	TUERCA, TORNILLO FIJADORE	(NOTA 2)	I		I		—
**	RUEDA	(NOTA 2)	I	I	I	I	—
**	COJINETE DE CABEZA DE DIRECCION		I			I	—

* Estos items deberan pararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que esa mecanicamente competente.

** Estos items deberan repararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que sea mecanicamente competente.

NOTA:

1. El mantenimiento más frecuente será necesario si su moto funciona en regiones polvorosas.
2. Efectuar el servicio con mayor frecuencia cuando se circule por caminos sin pavimentar.
3. Para mejores indicaciones del odómetro, repetir al intervalo de frecuencia aquí establecido.