

### **Localización de los controles (CT200)**

- (1) Interruptor del encendido
- (2) Grifo de combustible
- (3) Arrancador de culateo
- (4) Pedal de cambio
- (5) Palanca de estrangulador
- (6) Soporte lateral

### **Emplacement des commandes (CT200)**

- (1) Contracteur d'allumage
- (2) Robinet d'essence
- (3) Lanceur à réenroulement automatique
- (4) Pédale de changement des vitesses
- (5) Levier du starter
- (6) Béquille latérale

### **Anordnung der Bedienungselemente (CT200)**

- (1) Zündschloß chalter
- (2) Benzinahn
- (3) Rücklaufstarter
- (4) Gangschaltpedal
- (5) Staarterklappe
- (6) Seitenständer