

Inverseur code-phare (3)

Le placer sur la position "HI" pour le phare et sur la position "LO" pour le code.

Commande de clignotants (4) (CT185: En option)

Placer l'inverseur sur la position "L" pour tourner à gauche et sur la position "R" pour tourner à droite. Remettre ensuite l'inverseur sur la position centrale (arrêt).

Commande d'avertisseur (5)

Appuyer sur ce bouton pour actionner l'avertisseur.

Bouton de démarrage (6)

Ce bouton de démarrage (6) fait fonctionner le démarreur. Lorsqu'on enfonce le bouton, le démarreur lance le moteur.

Scheinwerfer-Abblendschalter (3)

Stellen Sie den Schalter auf HI, um Fernlicht einzuschalten, und auf LO, um abzublenden.

Blinkerschalter (4) (CT185: Zubehörteile)

Auf L stellen, um eine Linkswendung, und auf R stellen, um eine Rechtswendung anzuzeigen. Nach Abschluß der Wendung auf die Mitte (Aus) zurückstellen.

Hupenschalter (5)

Zur Betätigung der Hupe den Knopf drücken.

Anlasserknopf (6)

Durch Dücken des Anlasserknopfes (6), wird der elektrische Anlasser betätigt, der seinerseits wieder den Motor in Gang bringt.