

Verrouillage du guidon (CT185: En option)

La motocyclette est munie d'un verrouillage du guidon (1) situé sur l'arbre de direction au-dessous du boîtier du phare. Pour verrouiller la direction, amener le guidon en butée gauche, introduire la clé dans la serrure, la faire tourner à gauche et appuyer. Maintenir la clé appuyée, la faire tourner à droite et l'extraire. Pour déverrouiller, procéder à l'inverse.

Lenkerschloß (CT185: Zubehörteile)

Das Motorrad ist mit einem Lenkerschloß (1) ausgestattet, das sich an der Lenksäule unter dem Scheinwerfergehäuse befindet. Um die Lenkung zu verriegeln, drehen Sie die Lenkstange bis zum Anschlag nach links, stecken den Zündschlüssel in das Schloß, drehen diesen nach links und drücken ihn hinein. Um die Lenkung zu entriegeln, führen Sie den Verriegelungsvorgang in umgekehrter Reihenfolge durch.