

11. Remplir le carter de l'huile de la qualité recommandée de 1,5 litres environ. Démarrer le moteur et le laisser tourner pendant plusieurs minutes; puis arrêter le moteur et vérifier à nouveau le niveau d'huile. Si nécessaire, ajouter de l'huile spécifiée jusqu'au repère de niveau supérieur. Ne pas trop remplir. Vérifier si il y a des fuites d'huile.

PRECAUTION: Changer de l'huile plus souvent que recommandé en page **102**, lorsque la machine est utilisée fréquemment dans des zones plus poussiéreuses.

11. Füllen Sie ungefähr 1,5 Liter empfohlenes Qualitätsöl ein. Lassen Sie den Motor an, den Sie dann einige Minuten lang laufen lassen sollten; stellen Sie ihn dann ab und überprüfen Sie den Öl bis zur oberen Pegelmarke nachfüllen. Nicht zuviel Öl eingüllen. Auf Ölauslaufen überprüfen.

VORSICHT: Führen Sie bei sehr staubigen Betriebsverhältnissen den Ölwechsel häufiger durch als auf Seite 104 empfohlen.