

Levier sélecteur de gamme de vitesses

Ce levier sélecteur de gamme de vitesses (1) se trouve sur le couvercle du carter de gauche au fond du couvercle du "post-torque". Lorsqu'une puissance plus grande est requise pour monter des pentes raides, ou pour marcher avec des fardeaux lourds, déplacer ce levier sélecteur de gamme de vitesses à la portée "L", ceci donnera une puissance requise.

Pour déplacer le "post-torque":

1. Arrêter le moteur.
2. Mettre la transmission principale sur la position de point mort.
3. Faire tourner graduellement la roue arrière à la main, pendant qu'on tourne le levier sélecteur.

Wahlhebel für den oberen/unteren Geschwindigkeitsbereich

Der Geschwindigkeitsbereich-Wahlhebel (1) befindet sich am linken Kurbelgehäusedeckel an der Unterseite des Post-Drehmomentdeckels. Falls für das Hochfahren einer steilen Steigung oder das Fahren mit einer schweren Last zusätzliche Kraft benötigt wird, steht diese zur Verfügung, wenn Sie den Wahlhebel auf den "L"-Bereich umstellen.

Umstellen des Post-Drehmoments:

1. Stellen Sie den Motor ab.
2. Schalten Sie das Hauptgetriebe auf Leerlauf.
3. Drehen Sie das Hinterrad langsam von Hand, während Sie den Wahlhebel umstellen.