

Remplacement des fusibles

La boîte de fusibles (1) se trouve monté sur le porte-guidon. Le fusible principal est monte à côté de la batterie. Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge du système électrique. Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA.

ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant une intensité différente de celle spécifiée sur la boîte de fusibles et ne jamais substituer des fusibles par les autres matériaux conducteurs.

Ne pas ouvrir les agrafes par force pour sortir le fusible. L'on risquerait de les tordre et provoquer un mauvais contact avec le nouveau fusible. Un fusible mal serré pourrait se traduire par une détérioration du circuit électrique voire provoquer en incendie.

(1) Boîte de fusibles

(2) Fusible de rechange

(3) Fusible principal

(4) Fusible principal de rechange

Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungskasten (1) befindet sich am Lenkstangenhalter. Die Hauptsicherung (3) ist neben der Batterie eingebaut. Falls die Sicherungen öfters durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurzschluß oder eine Überlastung in der elektrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung.

WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungskasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leitungsmaterial, um eine Sicherung zu ersetzen.

Die Einsteckkontakte nicht aufbiegen, um die Sicherung herauszubekommen; die Einsteckkontakte könnten verbogen werden und mit der neuen Sicherung schlechten Kontakt geben. Eine nicht richtig sitzende Sicherung könnte zu einem Schaden der elektrischen Anlage führen und sogar einen Brand verursachen.

(1) Sicherungskasten

(2) Ersatzsicherungen

(3) Hauptsicherung

(4) Ersatzhauptsicherung