

### **Commande de clignotants**

Passer le commutateur (2) à la position "L" pour indiquer le virage à gauche, et à "R" pour le virage à droite.

### **Commutateur réducteur de feux**

Tourner le commutateur réducteur du phare (1) à la position "LO" pour obtenir le faisceau du feu de croisement et "HI" pour le faisceau de route.

### **Avertisseur**

Exercer une pression sur le bouton d'avertisseur (3) pour assurer le fonctionnement de l'avertisseur sonore.

---

### **Blinkeleuchenschalter**

Um eine Linkswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (2) auf die Stellung "L". Um eine Rechtswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (2) auf die Stellung "R".

### **Scheinwerfer-Abblendschalter**

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (1) auf "LO" für Abblendlicht und auf "HI" für Fernlicht.

### **Hupe**

Wenn Sie diesen Schalter (3) drücken, ertönt die Hupe.