

WARTUNGSTABELLE

Die Überprüfung vor dem Fahren bei jeder Wartung vornehmen.

I: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

R: Auswercheln. R: Auswechseln. C: Reinigen. A: Einstellen. L: Schmieren

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFFT	KILOMETERZÄHLERAZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3)								seite
			1.000km (600mil)	6.400km (4.000mil)	12.800km (8.000mil)	19.200km (12.000mil)	25.600km (16.000mil)	32.000km (20.000mil)	38.400km (24.000mil)		
* BENZINLEITUNGEN			-	-	I	-	I	-	I	---	
* KRAFTSTOFFSIEB			-	-	-	-	-	-	R	---	
* FUNKTION DES GASZUGES			I	-	I	-	I	-	I	138	
LUFTFILTER		ZUR BEACHTUNG 1	-	C	C	C	C	C	C	137	
KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG		ZUR BEACHTUNG 2	-	C	C	C	C	C	C	143	
ZUNDKERZEN			-	Jeweils 3.200 km: I Jeweils 6.400 km: R						129	
* VENTILSPIELEINSTELLUNG			I	I	I	I	I	I	I	132	
MOTOROL		Jeweils Jahr	R	Jeweils 3.200 km: R						119	
MOTORÖLFILTER		Jeweils Jahr	R	R	R	R	R	R	R	119	
* MOTORLEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I	I	I	141	
KÜHLMITTEL			-	-	I	-	I	-	**R	---	
* KÜHLERBLOCKS			-	-	I	-	I	-	I	171	
* SCHLÄUCHE UND ANSCHLÜSSE DES KÜHLSYSTEMS			I	-	I	-	I	-	I	171	