

NDICE

SEGURIDAD CON LA MOTORCICLETA	8	Operación del acelerador	116
REGLAS DE SEGURIDAD		Ajuste del carburador	118
EN LA CONDUCCION	8	Respiradero del cárter	120
APARATO DE PROTECCION	12	Ajuste del embrague	122
MODIFICACIONES	12	Freno delantero y trasero	124
CARGA Y ACCESORIOS	14	Inspección de las suspensiones	
NEUMATICOS SIN CAMARA	24	delantera y trasera	128
SUSPENSION	36	Sporte lateral	128
EQUIPOS Y CONTROLES	47	Desmontaje de la rueda delantera	130
COMBUSTIBLE Y ACEITE	74	Desmontaje de la rueda trasera	136
INSPECCION ANTES DE		Mantenimiento de la batería	142
PUESTA EN MARCHA	84	Recemplazo de los fusibles	146
ARRANQUE DEL MOTOR	88	Limpieza del radiador	150
RODAJE	92	Ajuste del interruptor	
CONDUCCION	94	la luz de freno	154
MANTENIMIENTO	96	Bolsa de herramientas	156
Aceite para motor	96	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	159
Aceite para engranaje de mando final		ESPECIFICACIONES	160
y lubricación de las juntas del		DIAGRAMA DE ALAMBRADO	161
eje motor	102		
Bujías	106		
Luz de válvulas	110		
Limpieza del filtro de aire	114		