

**ATTENTION: Ne pas écarter les supports pour sortir un fusible, cela pourrait les déformer et causer un mauvais contact avec le nouveau fusible. Un fusible mal supporté peut endommager le circuit électrique et peut aussi causer un incendie.**

Pour remplacer le fusible principe, desserrer les vis et retirer le vieux fusible. Installer le nouveau fusible et bien serrer les vis.

Pour remplacer les fusibles de la boîte à fusibles, déposer les deux vis maintenant le couvercle de la boîte et enlever le couvercle.

Tirer le vieux fusible de ses supports; ou le faire glisser dans le sens de la longueur jusqu'à ce qu'une des extrémités sorte puis le sortir en le tirant vers le haut avec les doigts. Pousser le nouveau fusible dans les supports et installer le couvercle de la boîte à fusibles.

(1) Support de fusible

(A) DEPOSE

(C) Faire glisser

(B) INSTALLTION

(D) Retirer

---

**WARNING: Ausbrechen der Klemme offen um die Sicherung herauszunehmen verboten. Es ist befrüchten, dass Sie sie beugen und schlechte Berührung mit der neuen Sicherung verursachen könnten. Eine undichte Sicherung könnte die elektrische Systemschaden und auch ein Schadenfeuer verursachen.**

Zum Ersetzen der Hauptsicherung, diese Schrauben losmachen und die alte Sicherung herausnehmen. Die neue Sicherung montieren und die Schrauben fest zusammenziehen.

Zum Auswechseln von Sicherungen den Deckel des Sicherungskastens durch Entfernen der zwei Schrauben abnehmen.

Die alte Sicherung aus die Klemme ziehen oder es die Länge nach nach das eine Ende gleiten lassen und dann, die Sicherung mit den Fingern in die Höhe schieben und ferner, eine neue Sicherung in die Klemme drücken und den Deckel des sicherungskastens einrichten.

Halter der Sicherung

(A) ENTFERNEN

(C) Gleiten lassen oder Scheber

(B) EINRICHTEN

(D) Entfernen