

Compartiments supérieur et latéral

Pour ouvrir le compartiment supérieur (1), mettre la clé d'allumage et la tourner dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre.

Le compartiment pour garder les outils se trouve dans l'intérieur. Enlever le compartiment d'outils et tourner le bouton (3) dans le sens inverse du mouvement des aiguilles d'une montre pour ouvrir le compartiment latéral du côté droit ou du côté gauche (2).

Lorsqu'on ferme les compartiments latéraux, serrer fermement les boutons (3).

Le compartiment supérieur est du type de loquet à deux pas. S'assurer que le compartiment supérieur soit bien verrouillé en le poussant vers le bas.

Obere und seitliche Fächer

Um das obere Fach zu öffnen (1), stecken Sie den Zündschlüssel in das Schloß und drehen ihn im Uhrzeigersinn.

Das Werkzeugfach befindet sich im oberen Fach.

Entfernen Sie das Werkzeugfach und drehen Sie die Knöpfe (3) entgegen dem Uhrzeigersinn, um das linke oder rechte Seitenfach zu öffnen (2).

Ziehen Sie die Knöpfe (3) nach dem Schließen der Seitenfächer fest an.

Das obere Fach kann in 2 Stufen eingerastet werden. Achten Sie darauf, das obere Fach durch Niederdrücken fest einzurasten.