

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Effectuer les vérifications avant l'utilisation à chaque période d'entretien programmée.

I: VÉRIFIER ET NETTOYER, RÉGLER, LUBRIFIER OU REMPLACER SI NÉCESSAIRE

C: NETTOYER

R: REMPLACER

A: RÉGLER

L: LUBRIFIER

ORGANE	FRÉQUENCE	CE QUI SE PRÉSENTE EN PREMIER → ↓	INDICATION DU COMPTEUR TOTALISATEUR (NOTE 2)							Se reporter à
			1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	36 000 km	
			TOUS LES							
* CONDUITES D'ESSENCE				I		I		I		
* ÉCRAN DE FILTRE À ESSENCE			C	C	C	C	C	C		
* FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ				I		I		I	138	
** POMPE À HUILE ET CONDUITE D'HUILE		I		I		I		I		
* CARBURATEUR-STARTER				I		I		I		
* FILTRE À AIR		NOTE (1)	C	C	C	C	C	C	134	
BOUGIES D'ALLUMAGE			TOUS LES 3000 km I TOUS LES 6000 km R						130	
** DÉCALAMINAGE				C		C		C		
* SYNCHRONISATION DE CARBURATEUR		I		I		I		I		
* RÉGIME DE RALENTI		I	I	I	I	I	I	I	140	
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR		2 ANS *R		I		I		*R	188	
* CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT				I		I		I		