

Rubinetto del carburante

Il rubinetto del carburante (1) si trova sotto il lato sinistro del serbatoio del carburante. Quando il rubinetto si trova sulla posizione "OFF", l'alimentazione del carburante è interrotta. Mettere il rubinetto su questa posizione quando non si usa la moto.

Girare il rubinetto sulla posizione "ON" per la guida normale (la benzina scorre ai carburatori).

Girando il rubinetto sulla posizione "RES" è possibile usare la riserva.

Benzinhahn

Der Benzinahnh (1) befindet sich auf der linken Seite des Benzintanks. Die Benzinzufluhr ist unterbrochen, wenn sich der Benzinahnh in der Stellung "OFF" (Zu) befindet.

Beim Parken des Motorrades sollten Sie den Benzinahnh auf diese Stellung stellen.

Für normales Fahren drehen Sie den Benzinahnh auf die Stellung "ON", wobei dem Vergaser Benzin zugeleitet wird.

Durch Drehen des Benzinahns auf die Stellung RES wird Benzin aus dem Reservebenzinvorrat zugeleitet.