

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I : ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH

C : REINIGEN R : AUSWECHSELN

A : EINSTELLEN

L : SCHMIEREN

HÄUFIGKEIT GEGENSTAND		WELCHES ZUERST EINTRITT ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))							SEITE
			JEWELTS	1.000 km (600 mi)	6.000 km (3.750 mi)	12.000 km (7.500 mi)	18.000 km (11.250 mi)	24.000 km (15.000 mi)	30.000 km (18.750 mi)	
*	KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE				I		I		I	
*	KRAFTSTOFFFILTER									R
*	DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG			I			I		I	131
*	STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG			I			I		I	
	LUFTFILTER	HINWEIS (1)			R		R		R	127
	KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG	HINWEIS (2)		C	C	C	C	C	C	135
	ZÜNDKERZEN			I	R	I	R	I	R	123
*	VENTILSPIEL		I	I	I		I		I	
	MOTORÖL	JAHR	R		R		R		R	115
	MOTORÖLFILTER	JAHR	R		R		R		R	117
*	VERGASERABSTIMMUNG		I		I		I		I	
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL		I	I	I	I	I	I	I	133
	KÜHLFLÜSSIGKEIT				I		I		*R	183
*	KÜHLER				I		I		I	
*	KÜHLSYSTEMSCHÄUCHE UND -ANSCHLÜSSE				I		I		I	