

Válvula de paso de combustible

Válvula manual de paso de combustible

La válvula manual de paso de combustible (1) está ubicada debajo del lateral izquierdo del depósito de combustible. Colocarla en la posición "ON" para la operación normal, y en la posición "RES" cuando se enciende la luz de reserva. La posición "OFF" se usa solamente para largos períodos de almacenamiento o para reparar el sistema de alimentación de combustible de la motocicleta.

(1) Válvula de paso del combustible en la posición normal de conducción.

Benzinhahn

Manueller Benzinahn

Der manuelle Benzinahn (1) befindet sich unter der linken Seite des Kraftstofftanks. Für normalen Betrieb auf "ON" (Auf) oder auf "RES" (Reserve) stellen, wenn der Hauptkraftstoffvorrat zu Ende geht. Die Stellung "OFF" (Zu) ist nur für längere Stilllegung oder zum Warten der Kraftstoffsystemkomponenten zu benutzen.

(1) Stellung des Kraftstoffhahns bei normalem Betrieb