

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección antes de la conducción a cada intervalo de mantenimiento.

I : INSPECCIONAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO

C : LIMPIAR R : CAMBIAR A : AJUSTAR L : LUBRICAR

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTAKI- LOMETROS (NOTA 3)							PÁGINA
			CADA	1 000 Km (600 mi)	6 400 Km (4 000 mi)	12 800 Km (8 000 mi)	19 200 Km (12 000 mi)	25 600 Km (16 000 mi)	32 000 Km (20 000 mi)	
* TUBOS DE COMBUSTIBLE					I		I		I	
* COLADOR DE COMBUSTIBLE							C	C	C	C
* FILTRO DE COMBUSTIBLE										R
* OPERACION DEL ACELERADOR			I		I		I		I	129
* CARBURADOR-ESTRANGULADOR					I		I		I	
* FILTRO DE AIRE		NOTA (1)			R		R		R	125
RESPIRADERO DEL CARTER		NOTA (2)		C	C	C	C	C	C	135
BUJIAS				I	R	I	R	I	R	113
* LUZ DE VALVULAS			I		I		I		I	117
ACEITE DEL MOTOR		ANO	R		R		R		R	107
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR		ANO	R		R		R		R	107
* CARBURADOR-SINCRONIZACION			I		I		I		I	
* CARBURADOR-RALENTI			I	I	I	I	I	I	I	131
REFRIGERANTE DEL RADIADOR					I		I		*R	173
* NUCLEO DEL RADIADOR					I		I		I	
* CONEXIONES Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			I		I		I		I	