

Mantenimiento del filtro de aire

El filtro de aire deberá comprobarse a intervalos regulares (página 104). Cuando se conduzca en áreas muy polvorientas será necesario revisarlo a intervalos más frecuentes.

1. Extraer las cubiertas laterales izquierda y derecha tirando de ellas hacia afuera con la mano.
2. Demontar el asiento (ver página 73).
3. Cerrar la válvula de combustible y desconectar los tubos de combustible y vacío (1) (válvula automática de combustible — orificio de entrada del cilindro trasero) de la válvula de combustible.
4. Extraer el depósito de combustible (2) quitando para ello los pernos de montaje delanteros y traseros y tirando del depósito hacia atrás.

Luftfilterwartung

Der Luftfilter ist in regelmäßigen Abständen zu warten (Seite 106).

Bei Fahrten auf staubigen Straßen ist unter Umständen eine häufigere Wartung erforderlich.

1. Die beiden Seitendeckel durch Herausziehen mit der Hand entfernen.
2. Die Sitzbank ausnehmen. (Siehe Seite 73)
3. Den Kraftstoffhahn zudrehen (OFF) und den Kraftstoffschlauch sowie den Unterdruckschlauch (1) (automatischer Kraftstoffhahn — Ansaugkanal des hinteren Zylinders) vom Kraftstoffhahn lösen.
4. Den Kraftstofftank (2) nach Entfernen der vorderen und hinteren Befestigungsschrauben (3) nach hinten ziehen und abnehmen.