

Soporte lateral

Comprobar los amortiguadores de caucho por si estuviesen deteriorados o desgastados. Cambiarlos si el desgaste superase las líneas de desgaste (1) mostradas en la ilustración. Comprobar el resorte del soporte lateral por si estuviese dañado o hubiese perdido tensión. Luego, comprobar el conjunto del soporte lateral para comprobar que se mueva libremente.

Consultar con el concesionario de Honda autorizado cuando se hagan cambios.

(2) BIEN (3) CAMBIAR

Seitenständer

Den Gummiklotz auf Überalterung und Verschleiß überprüfen. Den Gummiklotz auswechseln, falls dieser bis zur Verschleißlinie (1) abgenutzt ist, wie abgebildet. Die Feder des Seitenständers auf Beschädigung sowie Spannungsverlust und die Seitenständereinheit auf Bewegungsfreiheit überprüfen. Beim Ersetzen setzen Sie sich mit Ihrem HONDA-Händler in Verbindung.

(2) GUT (3) ERSETZEN