

Interruptor del faro

Presionar el interruptor del faro (1) hacia la posición “II” para seleccionar el foco alto y hacia la posición “Lo” para seleccionar el foco bajo.

Interruptor de mando de la luz de paso

Al oprimir este interruptor (2), el faro ilumina para dar indicaciones a vehículos o para pasar.

Interruptor de señales de cruce

Coloque el interruptor (3) en la posición “L” para indicar vuelta a la izquierda, o en la posición “R” para vuelta a la derecha.

Interruptor de bocina

Al oprimir este interruptor (4), sonará la bocina.

Scheinwerfer-Abblendschalter

Den Abblendschalter (1) für Fernlicht auf “H”, und für Abblendlicht auf “Lo” schieben.

Lichthupenschalter

Wenn Sie diesen Schalter (2) drücken, leuchtet der Scheinwerfer auf, um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.

Blinkleuchtschalter

Um eine Linkswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (3) auf die Stellung “L”. Um eine Rechtswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (3) auf die Stellung “R”

Hupenschalter

Wenn Sie diesen Schalter (4) drücken, ertönt die Hupe.