

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección antes de la conducción a cada intervalo de mantenimiento.

I : INSPECCIONAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO

C : LIMPIAR R : CAMBIAR A : AJUSTAR L : LUBRICAR

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO  ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTAKI- LOMETROS (NOTA 3)							
			CADA	1 000 Km (600 mi)	6 400 Km (4 000 mi)	12 800 Km (8 000 mi)	19 200 Km (12 000 mi)	25 600 Km (16 000 mi)	32 000 Km (20 000 mi)	38 400 Km (24 000 mi)
* TUBOS DE COMBUSTIBLE					I		I		I	
* FILTRO DE COMBUSTIBLE										R
* OPERACION DEL ACELERADOR			I		I		I		I	131
* CARBURADOR-ESTRANGULADOR					I		I		I	
* FILTRO DE AIRE		NOTA (1)			R		R		R	127
RESPIRADERO DEL CARTER		NOTA (2)		C	C	C	C	C	C	137
BUJIAS				I	R	I	R	I	R	115
* LUZ DE VALVULAS			I		I		I		I	119
ACEITE DEL MOTOR		ANO	R		R		R		R	109
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR		ANO	R		R		R		R	109
* CARBURADOR-SINCRONIZACION			I		I		I		I	
* CARBURADOR-RALENTI			I	I	I	I	I	I	I	133
REFRIGERANTE DEL RADIADOR					I		I		*R	175
* NUCLEO DEL RADIADOR					I		I		I	
* CONEXIONES Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			I		I		I		I	